








SATA RPS – Rapid Preparation System



⚠ Please observe to wear respirator and eye protection during the painting process - Not suitable for being turned upside down - Use during painting as with conventional painting cup - Thus, paint may emerge when the valve is open - SATA RPS store at room temperature - Disposal: Respect local stipulations!

⚠ Beim Lackieren Atem- und Augenschutz tragen - Nicht für Überkopf-Lackieren geeignet - Nutzung beim Lackieren wie bei herkömmlichem Lackierbecher - Bei geöffnetem Ventil kann daher Lack austreten - SATA RPS bei Raumtemperatur lagern - Entsorgung: Die örtlichen Vorschriften beachten!

⚠ Pendant le laquage il faut porter de la protection respiratoire et oculaire - Pas approprié pour être renversé - Utilisation pendant le pistolage comme avec un godet de pistolage conventionnel - Ainsi, du produit peut s'enfuir quand la valve est ouverte - SATA RPS stocker à la température ambiante - Évacuation: Respecter les stipulations locales!

⚠ Quando pinta use protección respiratoria y de los ojos - No es adecuado para la pintura a la défile - Utilización en la pintura como con el vaso de pintura tradicional - En caso de que la válvula este abierta puede de ahí salir pintura - SATA RPS almacenar a temperatura ambiente - Eliminación: Tener en cuenta las normativas locales!

⚠ Durante la verniciatura è importante di indossare una maschera respiratoria e occhiali protettivi - Non è adatta per verniciature effettuate al di sopra della testa del verniciatore - Si può utilizzare la tazza come la tazza di verniciatura convenzionale - Con la valvola aperta potrebbe uscire di conseguenza della vernice - SATA RPS almacenar a temperatura ambiente - Smaltimento: Attenersi alle norme locali!

⚠ При нанесении лакокрасочных материалов пользоваться средствами защиты органов дыхания и органов зрения - Не предназначено для лакировки вверх головой - При лакировке использовать как обычную емкость с лаком - Поэтому при открытом вентиле лак может вытекать - SATA RPS Хранить при комнатной температуре - Утилизация: в соответствии с местными правилами!

